Konica

Revio $\cdot cz$




ご使用前に必ずお読みください。



使用説明書


各部の名称





ストラップの取付け方

ストラップ取付部にストラップ先端の細いヒモの部分を通し、通したヒモの輪にもう一方の トラップの端を通して、引っ張ってください。 * 調節具の突起部は、フィルムの途中巻き戻しをする際、途中巻き戻しスイッチを押すときにご使用ください。











1. 電池の入れ方




電池室カバーを矢印方向へスラ イドさせると、カバーが開きます。

* 電池を入れるときや交換するときは、 必ず電源をOFFにしてから行ってくだ さい。




電池の+、- を電池室内の表示に 合せて正しい向きで入れ、電池室 カバーを閉めてください。



パワースイッチを押して電源を ONにし、撮影表示パネルを確認し てください。電池マークが黒く点 灯していれば、電池容量はOKです。

⚠警告 爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱、充電をしないでください。

▲ ** 査渉告 電池は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと死亡する危険があります。



使用電池は、リチウム電池(CR2: 3V)1本です。

* 撮影途中で電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影してフィルムを巻き戻した後、電池交換してください。


- * 長期聞の旅行や、たくさんの写真を撮るときには、予備の電池を用意することをおすすめします。
- * 連続してフラッシュ撮影すると電池容 重が少ない表示になり、自動的にパワ ーのFFになることがあります。この場合、 しばらく待ってから電源ONにしてくだ
- さい。電源ONにしたときに、電池容量 が十分な表示になれば、そのまま撮影 が続けられます。
- * 寒冷地(低温時)では電池の性能が低下 しますので、カメラを保温しながらご 使用ください。
- まれに、電池の容量が十分でも、容量 が少ない表示になることがあります。

- 雷池交換するときのご注意
- 1 電池交換するときは、<u>必ず電源をOFF</u> にしてから行ってください。
- 2) 電池マークが全部白くなると、シャッ
- ターがロックされます。
 3) 新品電池に交換後に電源ONしても、電池マークが全部白くなる場合は故障です。当社サービスステーションにお持ちください。

2. カートリッジの入れ方

*IX240カートリッジフィルム(IS0100/200/400)をご使用ください。


カートリッジフィルムについて



* APSフィルム(IX240カートリッジフィル* このカメラでは、使用状態マークが<mark>・</mark>(撮 ム)は、従来のフィルム(J135フィルム)と 影途中)、**X**(撮影済)または■(現像済)を 互換性はありません。 表示しているカートリッジは使用できま

せん。使用状態マークが●(未使用)のカ ートリッジをご使用ください。


- カートリッジは分解しないでください。
- 遮光ぶたを開けないでください。
- 使用状態マークおよびデータディスク を動かさないでください。
- 使用状態マークの未現像表示つめを折らないでください。
- カートリッジを磁石やスピーカーなどの電気製品の近くに置かないでください。



フィルム室開放レバーを矢印方向へ回してください。


フィルム室カバーが開きます。

* 使用状態マークが● (未使用)以外の カートリッジは使用しないでください。




カートリッジを、使用状態マーク側を上にして入れ、フィルム室カバーをカチッというまで確実に閉じてください。自動的にフィルムを送り始めます。

- カートリッジは逆向きなど無理な力 で入れないでください。
- * カートリッジを入れると、フィルム の感度(IS0100/200/400)が自動的に セットされます。



その後フィルムは、1枚目の撮 影位置で自動停止します。

* フィルムカウンターは残りの撮影で きる枚数(規定撮影枚数)を表示しま す。



もし、フィルムが正しく送られなかったときは、撮影表示パネルに"O"が点滅した後、消灯します。

* この場合、未使用でもカートリッジの使用状態マーク(●)は撮影済み(★)表示となり、再使用はできなくなります。


使用状態マークが、撮影途中()、撮 影済み()または現像済み(□)を表 示しているカートリッジは使用でき ません。 これらのカートリッジを入れると撮 影表示パネルには"0"が点滅し、 カートリッジの使用状態マークは撮 影済み(*)表示になります。

○ 撮影途中のフィルムがカメラに入っているときは、フィルム室開放レバーがロックされます。フィルム室開放レバーを無理に操作しないでください。

3. プリントタイプの切替え


* 1本のフィルムの途中で、3種類のプリントタイプの 切替えができます。

*C/H/Pの3種類のプリントタイプを選択することができます。



プリントタイプ切替えレバーを動かして、ご希望に応じてプリントタイプを切替えてください。

* レバーの指標を、C/H/Pのいずれかの指標に合わせてください。



ファインダー内の撮影範囲フレームが切替わります。

- * 図の青い部分がそれぞれの写る範囲です。
- * Cタイプは従来のプリントサイズ、H タイプはワイドなハイビジョンサイズ、 Pタイプはパノラマサイズです。

Pタイプの撮影画面では、被写体から2m以上離れて撮影することをおすかします。

プリントタイプの切替えについて

選択したプリントタイプは、撮影時にフィルム上に 光学記録されます。

C/H/Pのどのプリントサイズを選択してもフィルム 上では常にHタイプの画面サイズで写し込まれます が、プリントの際には、光学記録したデータに基づ き、選択されたプリントタイプでプリントされます。 (ネガカラーフィルム使用の場合)

* 3種類のプリントタイプの縦横比は、次のようになります。 〈カッコ内が標準的縦構比〉

Cタイプ (2:3)



(ふつうのサイズ)

Hタイプ (9:16)



Pタイプ (1:3)







パワースイッチを押すと電源が ONになります。

電源ONで、レンズが撮影位置 (25mm広角)まで繰り出して、撮影 表示パネルの液晶が点灯します。

* 前面のレンズが汚れていたら、柔らかい乾いた布で軽く拭き取ってください。




ファインダーをのぞき、ズームレバーを左右に押して構図を決めます。 T側に押すと望遠側(40mmまで)、W側に押すと広角側(25mmまで)に画面が移動します。希望の構図になった所で指を離して止めてください。



シャッターボタンを深く静かに 押し込み、シャッターをきってく ださい。

* 撮影が終わるとフィルムが1コマ自動 的に送られ、フィルムカウンターの数 字が1つ減算されます。



撮影が終わったら、パワースイッチを押して電源OFFにしてください。レンズが収納され、レンズカバーが閉まります。

* 電源OFFで撮影表示パネルの液晶は全 て消灯します。 * 電源ONのまま約3分間操作をしないと、 自動的にレンズが収納位置に戻り、レ ンズカバーが閉じて電源OFFとなりま す。撮影可能な状態に復帰させるには、 パワースイッチを押し直してください。


日中撮影の距離

焦点距離	撮影距離
25 mm	1.2 m~∞
40 mm	1.6 m~∞

* 1.2m未満(25mm側)あるいは、1.6m未 満(40mm側)の日中撮影では、ピント がぼける可能性があります。


5. 自動フラッシュ撮影

*暗いときはフラッシュが自動的に発光します。



暗い所でシャッターをきると、フ ラッシュが自動的に発光します。

* フラッシュ撮影のときは、日中撮影 時よりも近い距離にピントが合いま す。



- * 人物のフラッシュ撮影には、赤目軽減 撮影をおすすめします。
- * フラッシュ発光時のシャッター速度は、 最長約1/60秒までとなります。手ぶれに ご注意ください。

フラッシュ撮影後の赤ランプ点 灯は充電中です。

この間シャッターはきれません。

フラッシュ撮影の距離(ネガカラーフィルム使用の場合)


フィルム感度	焦点距離		
	広角撮影(25mm)	望遠撮影(40mm)	
ISO100	1.0m~2.6m	1.4m~1.8m	
ISO200	1.0m~3.7m	1.4m~2.5m	
ISO400	1.0m~5.3m	1.4m~3.6m	


6. カートリッジの取り出し方




フィルム規定枚数の撮影が終わると、自動的に巻き戻しが始まります。

* フィルムカウンターは、巻き戻しに連 動して、撮影済みの枚数から減算表示 していきます。





巻き戻しが完了すると自動的に 停止し、撮影表示パネルに"O" が約5秒間点滅した後、液晶表示 が消灯します。




<u>"0"の点滅または液晶表示の消灯を必ず確認した上で、</u>フィルム室カバーを開けてカートリッジを取り出してください。

- * 低温時にフィルムの巻き戻しが途中で 止まり、フィルムカウンター表示が点 滅したときは常温で電池交換後、途中 巻き戻しスイッチを押して巻き戻して ください。
- * 写し終わったカートリッジは、お早め に下記マークのあるAPSの現像プリン トサービス認定店にお出しください。
- * 現像プリントサービス認定店ではAPS 独自の各種プリントサービスが可能で す。詳しくは店頭でお尋ねください。



途中巻き戻しの方法



途中巻き戻しスイッチをストラップ調節具の突起部で押すと、撮 影途中のフィルムの巻き戻しができます。

- * フィルムカウンターは、巻き戻しに連動して、撮影済みの枚数から減算表示していきます。
- * 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの 場合と同じです。


* 途中巻き戻しして取り出したカート リッジの使用状態マークは**メ**(撮影 済)となり、再使用はできません。

応用撮影


撮影モードの切替えによる赤目軽減撮影、セルフタイマー撮影・自分撮りモード撮影、遠景撮 影などの応用撮影について説明いたします。

7. 撮影モードの切替え

*被写体に応じて最適な露出方法を選択できます。




モードスイッチを押す毎に撮影 モード指標(▲)が各撮影モード のマークを順次示し、循環します。



- * 一度設定した赤目軽減撮影モードと遠 景撮影モードは設定を変えるまで固定 されそのまま撮影が続けられます。 撮影が終わったら表示なし(通常モード)に戻しておいてください。また、電 源をUFFにするとモードは解除され、再 度電源をONにすると表示なしに戻りま す。
- * セルフタイマー撮影モードと自分撮 りモードは、撮影毎にモードは解除 され表示なし(通常モード)に戻りま す。



モードスイッチを押して撮影モード指標(▲)を**③**マークに合わせます。



シャッターボタンを押すと赤目 軽減ランプが点灯した後にフラッシュが発光して撮影が終わり ます。

- * 赤目軽減ランプが点灯してからフラッシュ発光までは約0.7秒かかります。こ の間、カメラを動かしたり、撮られる 人が動かないようご注意ください。
- * 明るい所では赤目軽減ランプ点灯とフ ラッシュ発光はしません。

赤目現象とは…

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をした ときに、フラッシュ光が目の網膜に反射し て目が赤く輝いて写ることがあります。これを赤日現象といいます。

このモードでは、赤目軽減ランプで瞳孔を 小さくした上でフラッシュが発光します ので、赤目現象の発生を軽減します。

効果的な被写体

暗い場所での人物のフラッシュ撮影。


- * 赤目軽減効果の度合いには個人差があ りますが、赤目現象を起こりにくくす るには、
- ① 撮られる人に、視線をランプの方へ まっすぐに向けてもらう
- ② 撮りたい人になるべく近づいて撮影する

などしてください。

9. セルフタイマー撮影 めフラッシュ自動発光



モードスイッチを押して撮影モード指標(▲)を**ジ**マークに合わせます。



シャッターボタンを押すとセル フタイマーがスタートし、約10 秒後にシャッターがきれます。

* セルフタイマーのスタートと同時にセ ルフタイマーランプが約7秒間点滅し た後、約3秒間点灯してシャッターが きれます。


- * 三脚をご使用ください。
- * シャッターボタンはカメラの後側に立って押してください。前側からでは正しいピント、露出が得られません。
- * セルフタイマーの作動をキャンセルしたいときは、パワースイッチを押して電源をOFFにしてください。
- * 撮影終了でモードは解除されます。 続けてセルフタイマー撮影する場合は セットし直してください。

10. 自分撮りモード撮影 🔘 フラッシュ常時発光

●自分撮りミラーアダプターの取付け方

(付属のミラーアダプターをカメラ本体に取付けて場影します。)

- 1. ミラーアダプターをカメラ背面のアイ 2. 撮影の際は、ミラーを起こしてくだ ピース枠にはめ込み固定させます。
 - さい。





自分撮りモード使用上のご注意


○ フラッシュ発光で目を痛める危険があ ります。次のことを必ずお守りくださ

1.1

- 乳幼児と一緒に撮影しないでくだ さい
- 撮影距離を0.5m以下では使用しな いでください
- このモードを連続して使用しない でください
- 自動車等の運転中に使用しないでくだ さい。事故の原因となります。
- フラッシュを見つめて撮影すると、目に 残像が残る場合があります。
- * ミラーアダプターを取付けたままでも、ミ ラーを倒せばカメラケースに収納するこ とができます。

●撮影範囲

(撮影の際は、ミラーを起こし、ミラーで撮影範囲を確認してください。ミラーで確認できる範囲は下図を参考にしてください。)




- * 図は、ミラーを正面から見た場合に撮 影画像と対応させたもので、ミラーの 正面以外から見た場合は構図が異なり ます。
- * 図のように、実際のプリントとミラーに映る構図は左右が逆になります。
- * ミラーで構図を決める場合は、おおよ その目安としてお使いください。 また、構図に余裕をもたせるには、H タイプの撮影フレームで撮影すること をお勧めします。 C.Pタイプの撮影フレームで撮影した
- 場合、ミラーで確認した範囲内でも、 プリント時に被写体の一部がカットされることがあります。
- * ピント位置は、約0.6mに固定されます。
- * ピントの合う範囲は、約0.5m~0.9mで す。



モードスイッチを押して撮影モード指標(▲)を**□**マークに合わせます。

* このモードを選択すると、レンズ位置 は自動的に広角側(25mm)にセットされ ます。望遠撮影はできません。



カメラは、レンズ側を自分の方へ向けて持ち、ミラーで撮影範囲を確認の上、シャッターボタンを押してください。

フラッシュが発光して撮影が終わります。

* 撮影終了でモードは解除されます。

- * 撮影距離が0.5m以上となるよう、腕を 伸ばしてカメラを持ってください。
- * このモードで撮影する場合、手首にストラップを通し巻き付けるなどして、 カメラを落とさないようにご注意ください。
- * 手ぶれにご注意ください。
- * フラッシュは、明るいところでも常に 発光します。

11. 遠景撮影 ▲フラッシュ発光なし



モードスイッチを押して撮影モード指標(▲)を**▲**マークに合わせます。

シャッターをきると、遠景にピン トの合った撮影ができます。

効果的な被写体

①遺い風景

- * タ・夜景など暗いときの撮影は、シャッター速度が遅くなりますので、手ぶれを防ぐために三脚をご使用ください。
- * フラッシュは発光しません。

おもな仕様

* 下記性能については当社試験条件によります。

*製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

形 式 : ズームレンズ付 X 240レンズシャッター式カメラ	形式	:ズームレンズ付	IX 240レンズシャッター式カメラ	,
-----------------------------------	----	----------	--------------------	---

画面サイズ : 16.7×30.2 mm レンズ : コニカズームレンズ 25 mm F6 4~40 mm F9 4(5群5枚)。レンズカバー付き

レンズ : コニカズームレンズ 25 mm F6.4~40 mm F9.4(5群5枚)、レンズカバー付き パワースイッチ: 電源ONでレンズカバーが開きレンズが繰り出す、電源OFFでレンズが収納されレンズ

カバーが閉じる、電源ONのまま約3分間操作をしないと自動的に電源OFFしレンズ収納

シャッター : 絞り兼用プログラムシャッター、シャッター速度;約1/15秒~約1/300秒

焦点調節 :固定焦点(輝度情報による遠近2段階フォーカスゾーン切替え)、日中撮影範囲;f =25 mm

1.2 m~∞、f =40 mm 1.6 m~∞、遠景撮影可能、自分撮りモード設定時は約0.6mに固定

露出調節 : CdS受光素子使用プログラムAE(中央重点測光)

露出連動範囲 : ISO100フィルム使用時; f =25 mm EV9.5~EV16、f =40 mm EV10.5~EV16

フィルム感度 :自動設定 (ISO100/200/400)

ファインダー :実像式ズームファインダー、ファインダーわきに赤ランプ(点灯;フラッシュ充電中表示)

フラッシュ : 手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、発光間隔・約5秒、充電中は 赤ランプ点灯、連動範囲(ネガカラーフィルム使用時); (ISO100) f =25 mm 1.0 m~2.6 m, f =40 mm 1.4 m~1.8 m、 (ISO400) f =25 mm 1.0 m~5.3 m, f =40 mm 1.4 m~3.6 m

プリントタイプ:プリントタイプ切替えレバーによりファインダー内の撮影範囲フレームをCタイプ、

Hタイプ、Pタイプの3種類に切替え、プリントタイプは撮影時にフィルムに自動的に光学記

録、フィルム途中の切替え可能

(撮影表示パネルに表示) ーカルフタイマー:電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒間点滅した後に約3秒間点灯、

涂中解除可能 フィルム給送

:50%フラッシュ発光のとき約12本(25枚撮りフィルム)

フィルムカウンター:減算式、撮影可能枚数を撮影表示パネルに表示

: リチウム雷池 (CR2・3V) 1本

: 92.5×59×28.5 mm

: 135 g (電池別)

使用温度範囲 :-10℃~+50℃

電池寿命 雷源

大きさ 質量 (重さ)

途中巻き戻し可能、カートリッジ途中交換機能なし

自動巻き上げ、フィルム規定撮影枚数の撮影終了で自動巻き戻し、巻き戻し後自動停止。

:電動式、フィルム室カバーを閉じるとスタートするワンタッチドロップインローディング、

モード切替え : 赤目軽減撮影、セルフタイマー撮影、自分撮りモード撮影、遠景撮影の各モードを選択可能